

# Entretien des fenêtres Tilt & Turn

## ENTRETIEN DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Un bon entretien des fenêtres commence par la vérification des joints d'étanchéité. Ces composants essentiels assurent l'étanchéité à l'air, l'isolation thermique et la réduction du bruit. Des joints bien entretenus préviennent les courants d'air, stabilisent la température intérieure et améliorent l'efficacité énergétique.

### Liste de Vérification pour l'Entretien des Joints

- **Nettoyage Régulier:** Utiliser une eau savonneuse douce et un chiffon non abrasif pour enlever la saleté et les débris.
- **Conditionnement Deux Fois par An:** Appliquer un lubrifiant à base de silicone pour garder les joints souples.
- **Inspection des Dommages:** Vérifier les fissures, l'aplatissement ou les espaces et remplacer les joints au besoin.

## ENTRETIEN DU MÉCANISME OSCILLO BATTANT

Le mécanisme oscillo battant est au cœur des fenêtres ALUMILEX et assure leur double fonctionnalité. Un entretien régulier garantit un fonctionnement souple et durable.

- **Lubrification Annuelle:** Appliquer une huile non acide ou un lubrifiant spécialisé sur les charnières et points de verrouillage.
- **Retrait de la Saleté:** Nettoyer les charnières et rails avec une petite brosse ou de l'air comprimé.
- **Vérification du Verrouillage:** S'assurer que les points de verrouillage s'engagent complètement lorsque la poignée est fermée.

